

PROFILAB DAKDOORVOER

(GEBRUIKSAANWIJZING)

Dit product is te gebruiken op dakpannen, golfplaten, bitumen dakbedekking, kunststof en stalen daken. Dit product is tot 120 graden bestand en te gebruiken voor goedgekeurde dubbelwandige geïsoleerde afvoerbuizen.

1

Voor een goede hechting dient u de ondergrond van tevoren goed schoon te maken.

2

Plaats de geïsoleerde buis door het dak en trek vervolgens de Profilab met het voor gestante gat over de desbetreffende buis.

3

Plaats de Profilab correct zodat het op gelijke hoogte bevindt en vlak met het dak is. Wanneer mogelijk is het aan te raden de bovenkant van de Profilab onder het bovenliggend materiaal te plaatsen (bijv. dakpannen, golfplaten en dergelijk).

4

Als u de doorvoer op de juiste hoogte heeft geplaatst kan u deze omklappen. Vervolgens dient u aan de onderzijde de overgang van rubber naar de buis af te kitten (EPDM kit). Ook aan de bovenzijde de manchet omklappen en afkitten.

5

Breng vervolgens de EPDM kit aan op het te bewerken stuk dakvlak. Schuif de Profilab goed op zijn plaats en werk alle plooien weg. Met de bijgeleverde aandrukroller kunt u de Profilab goed aandrukken zodat de EPDM kit goed verdeeld wordt.

!

- ⚠ Wanneer de kit is aangebracht dient u deze z.s.m. te bewerken.
- ⚠ De Profilab is eventueel met een gewone schaar te bewerken
- ⚠ Voor een goede hechting wordt aangeraden om het dakvlak en de doorvoer licht te bevochtigen (bijv. met een verstuiver).

KACHELMATERIALENSHOP.NL