

Gebruiksaanwijzing complete aansluitset rookkanaal veranda en overkapping – Bitumen

Compleet aansluitset om op een veilige manier door het houten dak van de veranda te gaan. De aansluitset bestaat uit de volgende onderdelen:

- 2x Dikwandig staal 1 meter pijp (optioneel)
- 1x Aansluitstuk enkelwandig-dubbelwandig
- 1x 1 meter pijp dubbelwandig RVS
- 1x Dakplaat plat 0-5° graden + stormkraag Ø200mm (of een hellende dakplaat)
- 1x Hittebestendige kit voor afdichting van de stormkraag en dakplaat
- 1x Eenvoudige regenkap
- 1x Stuk keramische isolatiedeken

Deze voorschriften zijn gepubliceerd om de veiligheid van het product in een bouwkundige omgeving te waarborgen. Ze zijn opgesteld naar de huidige stand van de wetenschap en techniek en dienen uitsluitend als algemene richtlijn. Deze richtlijn kan op basis van voortschrijdend inzicht en wettelijke regelgeving regelmatig aangepast worden. Bij het opstellen van deze voorschriften hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Voorschriften

Wet en regelgeving

Het dubbelwandig rookgasafvoer systeem moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met geldende wet en regelgeving en voldoen aan de geldende bouwvoorschriften. De installatie van ons dubbelwandig rookgasafvoersysteem moet voldoen aan de brandveiligheidsbepalingen gesteld in de NEN 6062.

Kanaalopbouw

Het rookgasafvoerkanaal moet vanaf de aansluiting op het verbrandingstoestel naar de uitmonding op het dak worden opgebouwd. Het kanaal moet zo veel mogelijk verticaal worden uitgevoerd. Kanaaldelen mogen behoudens de aansluitbocht op het verbrandingstoestel, niet horizontaal geïnstalleerd worden. De maximale hoek voor een versleping in het verticale kanaal is 135°.

Montage

Stap 1:

Bedenk van tevoren waar u de kachel wilt plaatsen en zaag een ronde opening in het dak. De diameter van het gat is afhankelijk van de buisdiameter. Maak minimaal een opening met een diameter van 10 cm ruimer dan de buitendiameter van de buis. Houdt altijd minimaal 60 cm afstand van onbrandbare muren (steen etc.) en 100 cm afstand van brandbare materialen. Staat de houtkachel op een houten of brandbare vloer, zet de houtkachel dan altijd op een onbrandbare vloerplaat.

Stap 2:

Monteer de dakplaat op het dak en gebruik de kit om de aansluiting waterdicht te maken.

Stap 3:

Schuif de enkelwandige kachelpijp met de mannelijke kant (spie) dit is de brede kant van de kachelpijp in de aansluiting van de kachel.

Stap 4:

Maak de 2e enkelwandige buis op de gewenste lengte door aan de vrouwelijke kant (mof) een gedeelte weg te halen. Dit kan met een ijzerzaag of slijptol. Zorg ervoor dat de dubbelwandige buis minimaal 30cm onder het plafond start.

Stap 5:

Plaats het verloopstuk van dubbelwandig naar enkelwandig in de enkelwandige buis.

Stap 6:

Schuif de dubbelwandige buis door de dakplaat en het gat. Monteer de dubbelwandige buis op het verloopstuk.

Stap 7:

Plaats de stormkraag om de dubbelwandige buis en kit deze af met de meegeleverde kit. Zorg ervoor dat de stormkraag zo kort mogelijk boven de dakplaat zit.

Stap 8:

Plaats de regenkap op de dubbelwandige buis.



Let op:

- Wacht minimaal 1 dag met stoken i.v.m. het uitharden van de kit.
- De dubbelwandige buis dient rondom 5 centimeter vrij te zijn van brandbare materialen.
- Wij adviseren om de dakplaat professioneel te laten dichtplakken door een dakdekker.
- Het meegeleverde isolatiedeken kunt u rond de buis wikkelen op het punt waar de buis het dak doorkruist.